
Korte werkinstructies voor de HYRAX 27.12

Opstarten van de machine

ATD(e) (Diesel):

- Zorg dat alle noodstoppen gedeactiveerd zijn.
- Zet de sleutelschakelaar op grondbediening of werkplatformbediening.
- Bedien de gloei-knop totdat het lampje op de bediening uitgaat.
- Start de motor met de engine-start-schakelaar.

ATE (Elektrisch):

- Zorg dat alle noodstoppen gedeactiveerd zijn.
- Zet de sleutelschakelaar op grondbediening of werkplatformbediening.

Werkinstructies

- Om een functie te kunnen bedienen moet u de voetschakelaar of de handbedieningsknop ingedrukt houden.
- Definitie 'transport mode': mast volledig ingeschoven en het werkplatform onder de 2,5 meter. Er verschijnt een groen rechthoekig vlak in het scherm met daarin de woorden 'transport mode'.
- In transport mode kunt u op hoge snelheid (4,0 km/h) rijden en tijdens het rijden in transport mode kunt u alle functies bedienen.
- Voordat u omhooggaat, zet de tracks volledig in óf volledig uit, totdat het track-icoontje in het display stopt met knipperen (dit is alleen mogelijk in de transport mode).
- Zet het contragewicht volledig in óf volledig uit, totdat het contragewicht-icoontje in het display stopt met knipperen. Als het icoontje nog knippert, houdt de computer rekening met het veilige bereik bij het contragewicht volledig in.
- Resetten van de machine vindt plaats door de noodstop in te drukken totdat het display uit valt, daarna de noodstop weer uittrekken. Helpt dit niet, dan kunt u de hoofdschakelaar bij de accu uitzetten, 5 seconden wachten en daarna weer inschakelen.
- Rijden op hoogte wordt aangegeven door een 2,0 of 0,0 km/h boven in je scherm. Of u mag rijden wordt bepaald door hoever u uit het middelpunt van de machine je bent.
- Als de mast niet verder wil zakken is de jib waarschijnlijk helemaal in. Stuur de jib uit en laat daarna de mast zakken. Daarna kan de jib weer ingestuurd worden. Dit is een beveiliging om te voorkomen dat de jib tegen het besturingspaneel aan komt.

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met uw verhuurder, dealer of servicepartner.

Gegevens Hyrax Industries BV

Servicetelefoon - bellen / WhatsApp +31 (0) 630 911 264

Kantoor HYRAX - bellen +31 (0) 854 861 324